


Lista de piezas de recambio



Sierra de separación SB 287 E

208 V 60 Hz

110890919

Schmid und Wezel GmbH

Maschinenfabrik

Maybachstraße 2

D-75433 Maulbronn


Tel. +49-(0)7043-102-0

Fax +49-(0)7043-102-78

Correo electrónico: efa-verkauf@efa-germany.de

www.efa-germany.com

Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)

 Sierra de separación SB 287 E (110890919)			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003015392	Carcasa rectificado por deslizamiento	1
2	001326406	Tornillo avellanado	12
3	003009342	Cubierta	1
4	003009206	Estanqueidad	2
5	001305415	Chaveta	2
6	001328004	Tornillo alomado	8
	007016149	Cubierta del motor granallada compl. (Pos.12, 13 & 7)	1
7	003015393	Cubierta del motor rectificado por deslizamiento	1
8	003014565	Bisagra fija	4
9	003015327	Bisagra	4
10	003015319	Perno	4
11	001326900	Tornillo hexagonal con brida	4
12	003009237	Arandela	2
13	001371710	Imán	2
14	001326402	Tornillo avellanado	8
15	007015226	Barra trasera compl.	1
16	001601227	Sensor inductivo	1
17	001317705	Junta tórica	1
18	003014384	Zócalo de sensor trasero	1
19	001326404	Tornillo avellanado	4
20	003009136	Rueda de rodillo guía trasera	1
21	007009835	Palanca compl.	2
22	003009240	Arandela de cobertura	1
23	003013454	Tornillo de estanqueidad	2
24	001312656	Junta tórica	2
25	002000306	Sistema magnético de sujeción	2
26	007009235	Soporte compl.	2
27	003009246	Tuerca hexagonal	1
28	001363702	Cinta de sierra	1
29	001312432	Anillo de seguridad	1
30	001345330	Cojinete de bolas de estría profunda	2
31	003014383	Zócalo de sensor delantero	1
32	001317714	Junta tórica	1
33	001601227	Sensor inductivo	1
34	003009238	Cubierta	1
35	003009137	Rueda de rodillo guía delantera	1
36	003006724	Anillo espaciador	1
37	003006725	Anillo espaciador	1
38	001344236	Junta de estanqueidad	1
	007016148	Cubierta de la rueda tensora granallada compl. (Pos. 12, 13 & 7)	1
39	003015390	Cubierta de la rueda tensora rectificado por deslizamiento	1


Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)

40	001325914	Tornillo hexagonal	12
41	001317003	Arandela elástica	18
42	003006436	Riel guía	2
43	001328005	Tornillo alomado	8
44	003008941	Tornillo de sujeción	1
45	007016217	Barra delantera compl.	1
46	003009254	Tubo de agua	1
47	003005383	Rueda dentada metálica	1
48	003007794	Portador	1
49	001325999	Tornillo hexagonal	6
50	001326506	Tornillo avellanado	1
51	003007806	Arandela	1
52	001312356	Anillo de seguridad	1
53	001345803	Cojinete de rodillos cónicos	2
54	001305459	Chaveta	2
55	003009245	Perno de cojinete	1
56	001307218	Pasador cilíndrico	2
57	001317757	Junta tórica	1
58	001325543	Racor acodado	1
59	001325556	Racor atornillado para cables	1
60	001368622	Tornillo de cierre	1
61	001370908	Boquilla reductora	1
62	001606516	Tubuladura roscada recta	1
63	001362005	Grifo de agua	1
64	001313102	Junta de estanqueidad	1
65	001366205	Boquilla con rosca externa	1
66	003009241	Estanqueidad	1
67	003009239	Cubierta	1
68	003012640	Empuñadura	1
69	003009490	Cubierta	1
70	001317004	Arandela elástica	1
71	001325934	Tornillo hexagonal	1
72	001605028	Abrazadera	3
73	001601780	Cable compl.	1
74	003009231	Placa guía	1
75	003006939	Riel guía	2
76	003009232	Perno de cojinete	1
77	001368634	Tapón de cierre	6
78	001326019	Tornillo cilíndrico	6
79	001368626	Tapón roscado	2
80	001300248	Tuerca hexagonal	1
81	001310510	Arandela	3
82	003009251	Palanca de suspensión	1
83	003009252	Perno roscado	1
84	008015265	Motor compl.	1
85	001609619	Junta de estanqueidad	2
Accesorios incluidos en el suministro			


Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)

	001963363	Llave dinamométrica	1
	001365618	Grasa especial EFA	1

Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)




Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)




Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)


		Motor compl. (008015265)	
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	001601732	Cable compl.	1
2	001325556	Racor atornillado para cables	2
3	001604009	Reductor	1
4	007011999	Motor compl.	1
5	001605039	Abrazadera compl.	3
6	001605602	Abrazadera	1
7	001317007	Arandela elástica	1
8	001605029	Abrazadera	1
9	001605028	Abrazadera	1
10	003008706	Manilla de accionamiento	1
11	001307223	Pasador cilíndrico	1
12	001317001	Arandela elástica	4
13	001325947	Tornillo hexagonal	4
14	001601742	Cable compl.	1
15	007006123	Tapa compl.	1
16	002000291	Interruptor	1
17	001326103	Tornillo cilíndrico	3
18	003008804	Estanqueidad	1
19	003008707	Palanca de accionamiento	1



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)

 Motor compl. (007011999)			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	001312417	Anillo de seguridad	2
2	003004112	Rueda de accionamiento	1
3	001344328	Junta de estanqueidad	1
4	001326102	Tornillo cilíndrico	3
5	003008370	Cubierta del cojinete	1
6	003007792	Carcasa	1
7	001304702	Tuerca de sombrerete con pieza de sujeción	4
8	001340238	Cojinete de bolas de estría profunda	1
9	001305415	Chaveta	1
10	007008952	Eje de anclaje compl.	1
11	001340237	Cojinete de bolas de estría profunda	1
12	001314603	Arandela de precarga	1
13	001326007	Tornillo cilíndrico	8
14	001317001	Arandela elástica	4
15	003008948	Brida intermedia	1
16	001317731	Junta tórica	2
17	007008829	Carcasa del estátor compl.	1
18	003008945	Carcasa	1
19	001368640	Tapón ciego con junta tórica	1
20	001326409	Tornillo avellanado	4
21	001317003	Arandela elástica	2
22	001325915	Tornillo hexagonal	2

Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)




Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)





Módulo soporte compl. (007009235)

N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	001326118	Tornillo cilíndrico	2
2	001326302	Pasador roscado	1
3	001362674	Muelle de presión	1
4	002000259	Placa de carburo	1
5	003009235	Soporte	1
6	003009255	Guía de carburo	2
7	003009634	Guía de fibra	1



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)


 Módulo barra delantera compl. (007016217)			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003016217	Barra delantera	1
2	001312662	Junta tórica	1
3	001307217	Pasador cilíndrico	1
4	001342510	Bola	1
5	001342506	Bola	1
6	001306409	Pasador cilíndrico	1
7	001312616	Junta tórica	1





Módulo barra trasera compl. (007015226)

N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003015226	Barra trasera	1
2	001312662	Junta tórica	1
3	002000296	Pasador roscado	1
4	001610223	Boquilla de cono lleno	3
5	001307217	Pasador cilíndrico	1
6	001307223	Pasador cilíndrico	1
7	001306409	Pasador cilíndrico	1
8	002000298	Pasador roscado	2
9	002000297	Pasador roscado	1
10	001342506	Bola	1
11	001312662	Junta tórica	1
12	001317785	Junta tórica	1



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 287 E 208 V 60 Hz (110890919)

Esquema dimensional

