


## Lista de piezas de recambio



**Sierra de separación SB 289 E**

**400 V 50 Hz**

**110890941**

**Schmid und Wezel GmbH**

**Maschinenfabrik**

Maybachstraße 2

D-75433 Maulbronn

Tel. +49-(0)7043-102-0

Fax +49-(0)7043-102-78

Correo electrónico: [efa-verkauf@efa-germany.de](mailto:efa-verkauf@efa-germany.de)

[www.efa-germany.com](http://www.efa-germany.com)


**Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)**

 <b>Sierra de separación SB 289 E (110890941)</b>			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003015392	Carcasa	1
2	001312356	Anillo de seguridad	1
3	001326019	Tornillo cilíndrico	6
4	001317003	Arandela elástica	18
5	001368634	Tapón de cierre	6
6	002000306	Sistema magnético de sujeción	2
7	007009235	Soporte compl.	2
8	007009835	Palanca compl.	2
9	007015226	Barra trasera compl.	1
10	003006436	Riel guía	2
11	003006939	Riel guía	2
12	001325914	Tornillo hexagonal	12
13	003009231	Placa guía	1
14	003009232	Perno de cojinete	1
15	003009137	Rueda de rodillo guía delantera	1
16	001345330	Cojinete de bolas de estría profunda	2
17	003006725	Anillo espaciador	1
18	003006724	Anillo espaciador	1
19	001312432	Anillo de seguridad	1
20	003009238	Cubierta	1
21	001326402	Tornillo avellanado	8
22	003008941	Tornillo de sujeción	1
23	001317757	Junta tórica	1
24	001307218	Pasador cilíndrico	2
25	003009245	Perno de cojinete	1
26	001305415	Chaveta	2
27	001305459	Chaveta	2
28	003007794	Portador	1
29	001325999	Tornillo hexagonal	6
30	003007806	Arandela	1
31	001326506	Tornillo avellanado	1
32	001345803	Cojinete de rodillos cónicos	2
33	003009240	Arandela de cobertura	1
34	003009136	Rueda de rodillo guía trasera	1
35	003009246	Tuerca hexagonal	1
36	003009252	Perno roscado	1
37	001310510	Arandela	3
38	003009251	Palanca de suspensión	1
39	001300248	Tuerca hexagonal	1
40	001368626	Tapón roscados	2
41	003009206	Estanqueidad	2
42	001326406	Tornillo avellanado	12
43	003009342	Cubierta	1
44	001368622	Tornillo de cierre	1
45	001313102	Junta de estanqueidad	1


**Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)**

46	001366205	Boquilla con rosca externa	1
47	001325543	Racor acodado	1
48	001325556	Racor atornillado para cables	1
49	003009254	Tubo de agua	1
50	001363702	Cinta de sierra	1
51	001344236	Junta de estanqueidad	1
52	003005383	Rueda dentada metálica	1
53	001326404	Tornillo avellanado	4
54	001601227	Sensor inductivo	1
55	001601227	Sensor inductivo	1
56	007016217	Barra delantera compl.	1
57	003014383	Zócalo de sensor delantero	1
58	001317714	Junta tórica	1
59	003014384	Zócalo de sensor trasero	1
60	001317705	Junta tórica	1
61	003009241	Estanqueidad	1
62	003009239	Cubierta	1
63	003009490	Cubierta	1
64	003012640	Empuñadura	1
65	001317004	Arandela elástica	1
66	001325934	Tornillo hexagonal	1
67	008015315	Motor compl.	1
68	001605028	Abrazadera	9
69	001312656	Junta tórica	2
70	003013454	Tornillo de estanqueidad	2
72	003014565	Bisagra fija	4
73	003015327	Bisagra	4
74	003015319	Perno	4
75	001326900	Tornillo hexagonal con brida	4
76	001328005	Tornillo alomado	8
77	001328004	Tornillo alomado	8
	007016150	Cubierta de la rueda tensora compl. (Pos. 78, 79 & 80)	1
78	003015390	Cubierta de la rueda tensora	1
79	003016141	Imán	2
80	003009237	Arandela	2
	007016151	Cubierta del motor compl. (Pos. 81, 79 & 80)	1
81	003015393	Cubierta del motor	1
82	001601780	Válvula de solenoide	1
83	001609619	Junta de estanqueidad	2
Accesorios incluidos en el suministro			
	007899701	Accesorios	

# Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)




# Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)




Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)

 <b>Módulo motor compl. (008015315)</b>			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	007012002	Motor compl.	1
2	003011856	Estanqueidad	1
3	001601742	Cable compl.	1
4	001325556	Racor atornillado para cables	2
5	007015257	Caja de interruptores compl.	1
5.1	003015257	Caja de interruptores	1
5.2	003004108	Cubierta	1
5.3	001326003	Tornillo cilíndrico	3
6	001326010	Tornillo cilíndrico	5
7	001601227	Sensor inductivo	1
8	001605601	Abrazadera	1
9	001317007	Arandela elástica	1
10	001326101	Tornillo cilíndrico	1
11	001326003	Tornillo cilíndrico	4
12	003004107	Estanqueidad	1
13	001605028	Abrazadera	7
14	001605029	Abrazadera	1
15	001605039	Abrazadera compl.	1
16	008009822	Válvula de solenoide compl.	1
16.1	001370908	Boquilla reductora	1
16.2	001606516	Tubuladura roscada recta	1
16.3	001607104	Válvula de solenoide	1
16.4	001601753	Cable compl.	1
16.5	001325543	Racor acodado	1
16.6	001325556	Racor atornillado para cables	1
17	001604009	Reductor	2
18	001325543	Racor acodado	1
19	001325587	Racor atornillado para cables	1
20	001601732	Cable compl.	1
21	007015260	Palanca de accionamiento compl.	1
21.1	003015260	Palanca de accionamiento	1
21.2	001362674	Muelle de presión	1
21.3	001304613	Tuerca hexagonal	1
21.4	001325926	Tornillo hexagonal	1
21.5	001346022	Cojinete de deslizamiento	1
21.6	001326215	Pasador roscado	1
21.7	001304612	Tuerca hexagonal	1
21.8	001317602	Arandela	1
22	001307217	Pasador cilíndrico	1
23	003015259	Manilla de accionamiento	1
24	001325913	Tornillo hexagonal	4
25	001317002	Arandela elástica	4
26	003007630	Estanqueidad	1
27	001325733	Virola de cable	3


## Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)




**Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)**


 <b>Módulo motor compl. (007012002)</b>			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	001312417	Anillo de seguridad	2
2	003004112	Rueda de accionamiento	1
3	001326102	Tornillo cilíndrico	3
4	003011830	Cubierta del cojinete	1
5	001317740	Junta tórica	1
6	003007792	Carcasa	1
7	001316408	Anillo en V	1
8	001340238	Cojinete de bolas de estría profunda	1
9	001305415	Chaveta	1
10	007011853	Eje de anclaje compl.	1
11	001304501	Tuerca hexagonal	4
12	007011851	Carcasa del estátor compl.	1
13	001317778	Junta tórica	1
14	001345316	Cojinete de bolas de estría profunda	1
15	001314604	Arandela de precarga	1
16	003011854	Tapa de cojinete	1
17	001326423	Tornillo avellanado	4

# Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)




Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)

 <b>Módulo soporte compl. (007009235)</b>			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	001326118	Tornillo cilíndrico	2
2	001326302	Pasador roscado	1
3	001362674	Muelle de presión	1
4	002000259	Placa de carburo	1
5	003009235	Soporte	1
6	003009255	Guía de carburo	2
7	003009634	Guía de fibra	1





Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)

 <b>Módulo barra delantera compl. (007016217)</b>			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003016217	Barra delantera	1
2	001312662	Junta tórica	1
3	001307217	Pasador cilíndrico	1
4	001342510	Bola	1
5	001342506	Bola	1
6	001306409	Pasador cilíndrico	1
7	001312616	Junta tórica	1



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)

 <b>Módulo barra trasera compl. (007015226)</b>			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003015226	Barra trasera	1
2	001312662	Junta tórica	1
3	002000296	Pasador roscado	1
4	001610223	Boquilla de cono lleno	3
5	001307217	Pasador cilíndrico	1
6	001307223	Pasador cilíndrico	1
7	001306409	Pasador cilíndrico	1
8	002000298	Pasador roscado	2
9	002000297	Pasador roscado	1
10	001342506	Bola	1
11	001312662	Junta tórica	1
12	001317785	Junta tórica	1



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 289 E (110890941)

Esquema dimensional

