


Lista de piezas de recambio



Sierra de separación SB 327 E
600 V; 60 Hz
110891017

Schmid und Wezel GmbH
Maschinenfabrik
Maybachstraße 2
D-75433 Maulbronn
Tel. +49-(0)7043-102-0
Fax +49-(0)7043-102-78
Correo electrónico: efa-verkauf@efa-germany.de
www.efa-germany.com


Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891017)

 Sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891017)			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003014564	Carcasa	1
2	008016155	Motor de engranajes compl.	1
3	001317006	Arandela elástica	4
4	001325916	Tornillo hexagonal	4
5	003009272	Rueda de rodillo guía trasera	1
6	003013794	Anillo espaciador	1
7	003009246	Tuerca hexagonal	1
8	007009273	Rueda de rodillo guía delantera compl.	1
9	003013796	Perno de cojinete	1
10	003006939	Riel guía	2
11	001325914	Tornillo hexagonal	14
12	001317003	Arandela elástica	16
13	003006436	Riel guía	2
14	003012583	Placa guía	1
15	001312432	Anillo de seguridad	1
16	007014662	Barra compl. delantera	1
17	003012587	Escuadra de tope	1
18	001317002	Arandela elástica	1
19	001325913	Tornillo hexagonal	1
20	001326412	Tornillo avellanado	2
21	007012585	Llave dinamométrica compl.	1
22	003014383	Zócalo de sensor delantero	1
23	001317714	Junta tórica	1
24	001601227	Sensor inductivo	2
25	001326404	Tornillo avellanado	4
26	001326019	Tornillo cilíndrico	8
27	001368634	Tapón de cierre	8
28	001605028	Abrazadera compl.	12
29	002000306	Sistema magnético de sujeción	2
30	007009235	Soporte compl.	2
31	007014661	Barra trasera compl.	1
32	003014384	Zócalo de sensor trasero	1
33	001317705	Junta tórica	1
34	003012594	Placa de la tapa	1
35	001326406	Tornillo avellanado	8
36	003012593	Estanqueidad	2
37	007014643	Asa compl.	1
38	001971199	Cinta de sierra	1
39	001368626	Tapón roscados	1
40	001610661	Conexión giratoria	2
41	007014444	Suspensión compl.	1
42	003013454	Tornillo de estanqueidad	2
43	001601780	Cable compl.	1
44	003009270	Tubo de agua	1
45	003009271	Tubo de agua	1
46	007009835	Palanca compl.	2
47	003014565	Bisagra fija	4
	007014571	Cubierta delantera compl. (Pos. 48, 60 & 61)	1
48	003014571	Cubierta delantera	1
	007014570	Cubierta trasera compl. (Pos. 49, 60 & 61)	1
49	003014570	Cubierta trasera	1
50	003015327	Bisagra	4


Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891017)

51	001317605	Arandela	6
52	001328005	Tornillo alomado	2
53	001328004	Tornillo alomado	8
54	001325596	Racor acodado	1
55	001325556	Racor atornillado para cables	1
58	003015319	Perno	4
59	001326900	Tornillo hexagonal con brida	4
Accesorios incluidos en el suministro			
	007899712	Accesorios	

Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)




Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)



**Lista de piezas de recambio módulo motor compl.
(008016155)**

N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	001326029	Tornillo cilíndrico	6
2	001317003	Arandela elástica	6
3	003007196	Cubierta de engranajes	1
4	001344109	Anillo retén	1
5	003007217	Eje de accionamiento	1
6	001305415	Chaveta	2
7	001340299	Cojinete de bolas de estría profunda	1
8	001305461	Chaveta	1
9	001312365	Anillo de seguridad	1
10	001312440	Anillo de seguridad	1
11	003007651	Rueda dentada	1
12	001340217	Cojinete de bolas de estría profunda	1
13	001314607	Arandela de precarga	1
14	001325556	Racor atornillado para cables	1
15	001604016	Anillo reductor	1
16	003003177	Estanqueidad	1
17	001368611	Tapón ciego con junta tórica	1
18	001368635	Tapón ciego con junta tórica	1
19	003003178	Cubierta	1
20	001326013	Tornillo cilíndrico	4
21	001605028	Abrazadera	6
22	001605029	Abrazadera	5
23	001604019	Reductor	1
24	001325597	Racor acodado	1
25	001352109	Manguito con protección contra dobladuras	1
26	001325598	Racor atornillado para cables	1
27	001305560	Pasador cilíndrico	2
28	007015280	Motor	1
29	002000328	Tornillo de purga	2
30	003007630	Estanqueidad	1
31	001317002	Arandela elástica	4
32	001325913	Tornillo hexagonal	4
33	001317007	Arandela elástica	1
34	001326101	Tornillo cilíndrico	1
35	001605601	Abrazadera	1
36	001304613	Tuerca hexagonal	1
37	001326215	Pasador roscado	1
38	001307217	Pasador cilíndrico	1
39	001362674	Muelle de presión	1
40	001601227	Sensor inductivo	1
41	003007198	Palanca de accionamiento	1
42	003009350	Manilla de accionamiento	1
43	001300124	Tuerca hexagonal	1
44	001326206	Pasador roscado	1
45	001368605	Tapón de cierre	4
46	001368617	Tapón de conmutación intermedia	2
47	001601718	Cable compl.	1
48	001601814	Cable compl.	1
49	001312672	Junta tórica	1


Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)


 Lista de piezas de recambio módulo motor compl. (007015280)			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
10	001305415	Chaveta	1
20	001312365	Anillo de seguridad	1
30	001312417	Anillo de seguridad	1
40	001312440	Anillo de seguridad	1
50	001312689	Junta tórica	1
60	001314612	Arandela de precarga	1
70	001317002	Arandela elástica	4
80	001317006	Arandela elástica	5
90	001325913	Tornillo hexagonal	4
100	001325916	Tornillo hexagonal	5
110	001340298	Cojinete de bolas de estría profunda	1
120	001340299	Cojinete de bolas de estría profunda	1
130	001344109	Anillo retén	1
140	003007195	Carcasa de engranajes	1
150	003007650	Rueda dentada	1
160	007015279	Carcasa del estátor compl.	1
170	007006009	Tapa del cojinete compl.	1
180	007012775	Eje del rotor compl.	1

Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)

 Lista de piezas de recambio módulo soporte compl. (007009235)			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	001326118	Tornillo cilíndrico	2
2	001326302	Pasador roscado	1
3	001362674	Muelle de presión	1
4	002000259	Placa de carburo	1
5	003009235	Soporte	1
6	003009255	Guía de carburo	2
7	003009634	Guía de fibra	1




Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)



Lista de piezas de recambio manilla de accionamiento compl. (007014643)


N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003014643	Manilla de accionamiento	1
2	003014527	Palanca	1
3	001601227	Sensor inductivo	1
4	001318322	Muelle de presión	1
5	001307225	Pasador cilíndrico	1
6	001312644	Junta tórica	1
7	001326420	Tornillo avellanado	4
8	003014376	Placa de la manilla de accionamiento	1





Lista de piezas de recambio barra delantera compl. (007014662)

N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003014378	Barra delantera	1
2	001306409	Pasador cilíndrico	1
3	001307217	Pasador cilíndrico	1
4	001312616	Junta tórica	1
5	001312656	Junta tórica	1
6	001312662	Junta tórica	2
7	001321806	Pasador roscado	1
8	001342506	Bola	1
9	001342510	Bola	2
10	001610223	Boquilla de cono lleno	5
11	002000297	Pasador roscado	1
12	003012584	Casquillo roscado	1




Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)




**Lista de piezas de recambio barra trasera compl.
(007014661)**

N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003014377	Barra trasera	1
2	001610223	Boquilla de cono lleno	9
3	001306428	Pasador cilíndrico	1
4	001307217	Pasador cilíndrico	1
5	001307223	Pasador cilíndrico	1
6	001312624	Junta tórica	1
7	001312649	Junta tórica	2
8	001312656	Junta tórica	1
9	001312662	Junta tórica	2
10	001342506	Bola	1
11	001342510	Bola	1
12	002000296	Pasador roscado	1
13	002000297	Pasador roscado	1
14	002000298	Pasador roscado	2




Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)

 Lista de piezas de recambio rueda de rodillo guía delantera compl. (007009273)			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003009273	Rueda de rodillo guía delantera	1
2	001344236	Junta de estanqueidad	1
3	001345330	Cojinete de bolas de estría profunda	2
4	003006725	Anillo espaciador	1
5	003006724	Anillo espaciador	1
6	003009238	Cubierta	1
7	001326402	Tornillo avellanado	4



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)

 Lista de piezas de recambio suspensión compl. (007014444)			
N.º de pos.	N.º de art.	Denominación del artículo	Cant.
1	003014444	Casquillo compl.	1
2	003010851	Perno roscado	1
3	001300248	Tuerca hexagonal	1
4	003006381	Perno	2
5	001317909	Anillo de seguridad	2
6	003014443	Palanca de suspensión	1



Lista de piezas de recambio sierra de separación SB 327 E 600 V 60 Hz (110891016)

